VTM Affichage pour implantation sur site Mode d'emploi





Küppers Elektromechanik GmbH

1. Généralites, page 4

- 1.1 Application, page 4
- 1.2 Types, page 4

2. Spécifications, page 5

- 2.1 Données techniques, page 5
- 2.2 Dimensions, page 6
- 2.3 Raccordement général, page 7
- 2.4 Sorties, page 7
- 2.4.1 Sortie impulsion, page 7
- 2.4.2 Sortie courant, page 8

3. Utilisation, page 9

- 3.1 Messages affichés, page 9
- 3.2 Messages «état», page 9

4. Programmation, page 10

- 4.1 Les paramètres de programmation, page 11
- 4.4.1 KFactor, page 11
- 4.4.2 Flow Dim, l'unité de débit, page 11
- 4.4.3 Flow-DP; Point décimal, page 11
- 4.4.4 F-Cut, Seuil minimum de fréquence, page 12
- 4.4.5 Density, page 12
- 4.4.6 Gate, temps d'intégration, page 12
- 4.4.7 Gate-Mem., page 12
- 4.4.8 Puls-Tim, page 12
- 4.4.9 Divider, page 12
- 4.4.10 Analog, page 12
- 4.4.11 A-Time, page 12
- 4.4.12 Linear, page 12
- 4.4.13 Key-Res, page 12
- 4.4.14 Dis-Mode, page 13
- 4.4.15 Imp-Out, page 13
- 4.4.16 A-Test, simulation de la sortie courant, page 13
- 4.4.17 Clearmem, reset total, page 14

5. Linearisierung, page 15

6. Installation, page 16

- 6.1 Montage du VTM, page 16
- 6.2 Position de boîtier, page 16
- 6.3 Tourner l'afficheur, page 16


1. Généralités

1.1 Applications

Le VTM est un indicateur local programmable pour la mesure de débit volumique de liquides. Les valeurs mesurées sont visualisées sur l'afficheur LCD 8 digits 14 segments. La pro-grammation s'effectue à l'aide de boutons poussoirs. La sortie impulsion permet d'obtenir par programmation une sortie fréquence proportionnelle au débit instantané ou une sortieimpulsions calibrées. Une sortie 4-20 mA programmable, proportionnelle au débit est disponible en option. L'électronique peut être tournée de 360°C et l'affi-cheur peut également pivoter par pas de 90° pour un meilleur confort de lecture et de programmation. Le raccordement électrique s'effectue à l'aide d'un connecteur 6 broches ou d'une embase fixe de connexion.



1.2 Types



2. Spécifications

2.1 Données techniques

Généralités

Afficheur LCD: 8 digits (14 segments) de 7 mm de haut, pour l'affichage

du débit instantané, du totalisateur et la programmation.

Peut être pivoté par pas de 90 °C.


Température ambiante : -40 à +70 °C


Température produit : -40 à +120 °C à une distance minimale de 25 mm entre le capteur volumétrique et

l'électronique.

Connexion électrique : Connecteur amphénol 6 broches ou embase de con-nexion

(avec une disposition identique des broches)





Version: EExiaIICT4
Protection: IP 65

Boîtier: Aluminium bleu anodisé pouvant pivoter sur 360 °C

Sortie fréquence/Diviseur

Version: 3 fils
Alimentation: 8–30 V DC
Courant au repos (IR): < 250 mA
Signal: Sortie active
I max: 20 mA

Sortie fréquence

f max: 3.000 Hz Rapport: 1:1

Diviseur

Largeur d'impulsions: 1 ms, 20 ms, 50 ms

f max: 500 Hz

Sortie courant

Version: 2 fils Alimentation: 14–30 VDC

 $UB = (Rcharge \times 20 \text{ mA}) + 14V$


Résistance de charge: $$<800~\Omega$$ Résolution: $$12~bit (3.9~\mu A)$$


Constante de temps: 0,1-3 s (programmable)


Signal: 4–20 mA

2.2 Dimensions (mm)


Version «verticale»










Version «horizontale»









Version «verticale» avec écran de protection



Version «horizontale» avec écran de protection




2.3 Raccordement général




2.4 Sorties

2.4.1 Sortie impulsion

La valeur de l'impulsion peut être configurée dans le pas de programme «Imp-OUT».



2.4.2 Sortie courant 0/4-20 mA



3. Utilisation

Messages affichés

READ-DAT

Lecture des paramètres EEprom

VTM

Type d'appareil

V-09.10.00

Version soft

TEST REG

Calcul des paramètres de fonctionnement

0KRY

Après le contrôle des données, le VTM commute auto-matiquement en mode standard de fonctionnement

P-ERROR


Avertissement ! la mémorisation des paramètres dans l'EEprom a été faite deux fois.

Une pression sur le bouton poussoir \boxed{E} force les paramètres aux valeurs par défaut et fait la remise à zéro du totalisateur.

3.1 Message «Etat»

Message	Signification			
CLEAR	Remise à zéro EEprom			
P-ERROR	Défaut paramètre EEprom, appuyer sur $oldsymbol{\mathcal{E}}$			
OVERFLOW	Dépassement valeur max. débit			
SET.DEF	Programmation des paramètres par défaut dans la MPU-RAM			
Ш	Seuil min. de détection fréquence atteint			
READ-DAT	Copie des données dans la RAM-CPU			
TEST-REG	Calcul des paramètres de travail			
WRITE	Ecriture des données dans l'EEprom			

4. Programmation



Pour accéder la programmation. appuyez simultanément sur les touches P et E et maintenez pendant 5 seconds. L'afficheur indiquera:



Avec le touche \uparrow faites défiler les différents parametres programmables. Une pression sur la touche \not débloque la programmation et permet à l'aide de la touche \uparrow de modifier le paramètre sélectionné (digit qui clignot).

ler paramètre de PARAMET

et ler paramètre de LINEBR (Linéarisation)

K-FRCTOR

ou

OP

ODOOO.

- thoix d'un paramètre
- P pour accéder la programmation

4.1 Les paramètres de programmation

4.4.1 KFRCTOR

Facteur d'étalonnage (Imp/m³ ou l) qui figure sur le certificat d'étalonnage spécifique du débitmètre utilisé.

4.4.2 FLOW-DIM

Choix de l'unité de débit.

Indication	L/MIN	L/H	מוויוי/ע	KG/MIN	KG/H	G/MIN	G/SEC	GRL/MIN	GRL/H	L8/MIN	LB/H
Fonction	+	†	†	†	+	†	†	†	†	+	†
Indication	M³/MIN	¶³∕H	CC/MIN	CC/SEC							
Fonction	†	†	†	†							

4.4.3 FLOW-DP:

Choix de la position du point décimal pour l'affichage de débit.

Indication	0000.	0.000	00.00	0.000
Signification	1/1	1/10	1/100	1/1000
Fonction	→	→	→	→

4.4.4 F-CUT:

Réglage du débit de fuite. Seuil minimum de fréquence de détection de débit.

4.4.5 DENSITY

Programmation de la masse volumique du liquide pour le calcul de débit instantané en masse/temps.

I(mA)

4.4.6 GRTE

Réglage du temps d'intégration (en ms) de l'affichage et de la sortie courant.

4.4.7 GRTE MEM

Nombre de résultats de mesure avant calculer la fréquence instantanée.

4.4.8 PULS-TIME

Réglage de la durée d'impulsion (en ms).

4.4.9 DIVIDER

Diviseur d'impulsions. La valeur à programmer est fonction de l'unité débit instantané programmé FLOU-DIM. Example: FLOU-DIM: m³/h ou m³/min pour 1 impulsion par m 3, le facteur à programmer est 1.000.

4.4.10 RNRLOG

Réglage de la valeur de fin d'échelle de la sortie 4/20 mA. Cette valeur dépend directement de la sélection choisie pour les paramètres FLOW-DIT et FLOW-DP.

4.4.11 R-TIME

Réglage du temps de réponse de la sortie courant Choix 1: DUT-FR5T est fonction de la fréquence mesurée Choix 2: DUT-5LDW est fonction de la constante de temps programmée au pas GRTE-TIME.

	OUT-FRST	OUT-SLOW
Fonction	+	†

4.4.12 LINERR

Activation de la fonction de linéarisation.

Remarque:

Programmation des points de linéarisation voir paragraphe 5 page 11.

	LIN OFF	LIN ON
Fonction	†	†

4.4.13 KEY-RES

Activation de la touche de remise à zéro du totalisateur interne. La remise à zéro ne peut être effectuée que si l'affichage se trouve sur totalisateur.

	NO-RESET	KEY-RES
Fonction	†	†

4.4.14 DIS-MODE

Choix du mode d'affichage :

1. Mode test: *TEST-MOD*

2. Fonctionnement normal: MESS-MOD

	TEST-MOD	MESS-MOD
Fonction	†	†


4.4.15 IMP-OUT:

Source de la sortie impulsion. Choix du type de sortie, fréquence brute (M-FREQU) ou impulsions calibrées (DIVIDER).

	DIVIDER	M-FREQU
Fonction	†	†

4.4.16 R-TEST

Simulation de la sortie courant après sélection aux pas DI5-MODE de la fonction



5.5.17 CLEARMEN


Reset total de la programmation et du totalisateur interne, retour aux paramètres par défaut.

Paramètres	Désignation/Fonction	Données dimensions	Défaut
K-FACTOR	Facteur d'étalonnage	$Imp/m^3-Imp/l \\$	376000.
FLOW-DIM	Unité de débit	m³/h	M³/H
FLOW-DP	Position de point décimal pour l'affichage débit	-	0.000
F-CUT	Seuil minimum de fréq. de détection de débit	Hz	100
DENSITY	Masse volumique du liquide	kg/m³	1000.
GRTE-TIM	Temps d'intégration de l'affichage et de la sortie courant	ms	507
GRTE-MEM	Nombre de résultats de mesure avant calculer la fréquence instantanée	_	2
PULS-TIM	Durée d'impulsion	ms	20 MS
DIVIDER	Diviseur d'impulsion	m^3	1.000
	Valeur de fin d'échelle	m³/h	6.000
A-TIME	Temps de response de la sortie courant	_	OUT-SLO₩
LINEAR	Fonction linéarisation	_	LIN OFF
KEY-RES	Remise à zéro du capteur interne	_	NO-RESET
DIS-MODE	Mode d'affichage	_	MESS-MOD
IMP-OUT	Type de sortie	_	DIVIDER
R-TEST	Simulation de la sortie courant	_	4 MR
CLEARMEN	Reset total	_	


5. LINERR: Linéarisation

Fonction de linéarisation, sur la base du certificat d'étalonnage sur 10 valeurs «Fréquence/Erreur».


Au pas LINEAR, sélectionner la fonction LIN ON, valider avec la [P]. L'afficheur indiquera alors:



Valider la valeur programmée à l'aide de la touche \boxed{E} . L'affichage suivant sera:




Valider la valeur programmée à l'aide de la touche [E]. L'affichage suivant sera:




(Pour terminer, programmez 0000)

Valider la valeur programmée à l'aide de la touche [E]. L'affichage suivant sera:




6. Installation




6.1 Montage du VTM

- 1. Visser manuellement le capteur sans forcer (a).
- 2. Donner un quart de tour dans le sens inverse (b).
- 3. Serrer le contre-écrou (c).



6.2 Position du boîtier

- 1. Desserrer les vis sans tête (a).
- 2. Positionner le boîtier (b).
- 3. Serrer les vis sans tête.



6.3 Tourner l'afficheur

- 1. Desserrer les vis. (a)
- 2. Dévisser l'afficheur. Il peut eêre pivoté par pas de 90° (max. 270).
- 3. Visser l'afficheur et serrer les vis.

Sous réserve de toute modification, V-09.10.00, Zi 05.01